
Part 1. 介紹



- 透過APP軟體可遠端遙控電源開/關/重置
- 網路斷線時可自動重啟電源插座
- 可設定排程

Part 2. 如何設定



將電源線接上ezOutlet

紅色指示燈亮起代表插座是開 殷的。

黄色指示燈閃爍代表環未與遠 端伺服器連線。



將網路線接上ezOutlet

黄色指示燈亮起代表已與遠端 伺服器建立連線。

綠色指示燈閃爍代表網路連線 正常且自動重啟關閉

下載安裝ezOutlet APP軟體



Android OS系統:請至Goog1e P1ay下載 Apple OS系統:請至iTunes store下載



加入 / 連接ezOutlet

按下功能鍵後,ezOutlet會進入"加入"模式。

在此模式下三個指示燈會不斷 閃爍持續三分鐘,當停止閃爍 代表已成功地加入。

rev. CHT.3b27





Part 3. 如何移除APP使用者

- 1. 移除一個APP使用者,從使用者的APP軟體上選擇"刪除 "即可。
- 2. 如要移除所有的APP使用者就必須透過ezOutlet裝置;



長按功能鍵10秒,黃燈會關掉, 放開功能鍵後裝置會重新開始。

這個動作是為了移除ezOutlet裝 置上所有的APP使用者,並不是 將裝置重新回到原廠設定。

Part 4. LED指示燈......

LED	開	揭	閃爍
綠燈	網路連線正常且 自動重置開啟	無網路	網路連線正常且 自動重置關閉
紅燈	插座電源開啟	插座電源關閉	
黄燈	已與遠端伺服器 建立連線	-	與遠端伺服器失 去連線

LED狀態(不同組合地閃爍)

綠燈 > 紅燈 > 黃燈 > 綠燈…… 表示裝置在"加入"的模式下,使用者會需要三分鐘的時間 可透過APP與ezOutlet完成配對。

綠燈+紅燈+黃燈 > 綠燈+紅燈+黃燈……(同時亮起) 表示此裝置已達配對最大限額(四個使用者)。從APP軟體上 移除該裝置,另一個使用者即可重新加入。

紅燈+黃燈>紅燈+紅燈>……

這個設備正處於下載firmware的模式(請參考APP上的如何使 用說明)

紅燈>黃燈>紅燈>黃燈>…… Firmware正在下載中

Part 5: 產品說明

